

KOLEKSIONI PREMIUM — 2025

FRAMELESS *DOORS*

Dyer me kornizë të fshehur alumini — Arti i thjeshtësisë

TEKNOLOGJIA

Çfarë Janë Dyert *Frameless?*

Dyert frameless, të njohura edhe si invisible doors ose flush-to-wall doors, përfaqësojnë shprehjen më të pastër të arkitekturës minimaliste. Korniza e tyre e aluminit fshihet plotësisht brenda murit, duke krijuar një sipërfaqe të pandërprerë midis derës dhe murit. Në vitin 2026, ato janë njohur gjerësisht si hallmark i dizajnit modern të nivelit të lartë.



Detaj dorezë me përfundim mikroçementi



Korridori me dyer flush të bardha

KARAKTERISTIKAT

Karakteristikat Kryesore

Kornizë e Fshehur

Korniza e profiluar e aluminit instalohet gjatë fazës së ndërtimit të ashpër dhe bëhet plotësisht e padukshme. Asnjë arkitrav, asnjë pervaz — vetëm vijat e pastra.

Hapje e Plotë në Lartësi

Dyert shtrihen nga dyshemeja deri në tavan, duke krijuar një siluetë vertikale që e bën hapësirën më elegante. Dimensione standarde dhe me porosi.

Përfundime të Personalizueshme

Paneli mund të veshet me çdo material: ngjyrë, mikroçement, furnir druri, pllakë qeramike, lëkurë, pëlhurë, xham apo metal.

Menteshë 3D e Fshehur

Menteshat tredimensionale janë plotësisht të integruara brenda kornizës, duke mundësuar hapje në të dy drejtimet dhe rregullim preciz.

Bravë Magnetike

Sistemi i bravës magnetike siguron mbyllje të qetë dhe elegante, pa mekanizma të dukshëm në sipërfaqe.

Izolim Akustik

Struktura e paneleve me bërthamë druri ose MDF të dendur, e kombinuar me guarnicionet perimetrale, ofron izolim të lartë akustik.

GALERIA

Realizimet



Tonalitet cognac me doreza të zeza



Perspektiva e korridorit cognac



Tonalitet i ngrohtë bezhë



E bardhë me ndërprerës smart



Hapje e plotë 180°



Hyrje me panel smart home



"Dera më e mirë është ajo që nuk e sheh — por e ndjen."

FILOZOFIA E DIZAJNIT FRAMELESS

PËRFUNDIMET

Përfundimet e Mundshme

Paneli i derës mund të personalizohet plotësisht me materiale të ndryshme, duke e kthyer çdo derë në një element integral të dizajnit.

Ngjyrosje RAL / NCS

Paneli mund të ngjyroset në çdo ngjyrë sipas palëtave RAL ose NCS, duke iu përshtatur plotësisht tonalitetit të murit. Ngjyra mat, saten ose me shkëlqim.

Mikroçement

Veshja me mikroçement krijon një sipërfaqe industriale-elegante me pamje betoni. Mundëson vazhdimësinë vizuale me mure mikroçementi. Trashësia 3–6 mm.

Furnir Druri

Furniri i drurit natyral — lis, arrë, tik — sjell ngrohtësinë dhe elegancën natyrore. Drejtimi i damarëve zgjidhet sipas preferencës.

Pllaka Qeramike

Paneli mund të veshet me pllaka qeramike ose gres porcelanato deri në 10 mm trashësi. Ideale për banjo, kuzhina dhe hapësira të lagshta.

Lëkurë & Pëlhurë

Për hapësira luksoze, paneli veshet me lëkurë natyrore ose pëlhurë me cilësi të lartë. Krijon një ndjesi të ngrohtë dhe të rafinuar.

Xham & Pasqyrë

Xhami Lacobel, pasqyra, xham i ngurtësuar ose kristal — mundësojnë lojën me dritën dhe transparencën. Xhami mund të ngjyroset sipas palëtës RAL.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Specifikat Teknike

Korniza	Profil alumini i ekstruduar, anodizuar ose i lyer mat — trashësia 40–102 mm
Paneli	Bërthamë druri pishe me përforcues horizontalë, MDF/chipboard, HDF në të dy anët
Trashësia e panelit	40 mm standarde · 52 mm me reveal · deri 102 mm premium
Trashësia e murit	Përshtatet për mure 100–300 mm · korniza e rregullueshme
Menteshë	2–4 menteshë 3D të fshehura, të rregullueshme në tre akse — prodhim italian
Bravë	Bravë magnetike e integruar me funksionim të qetë — prodhim italian
Përfundimi	Ngjyrë RAL/NCS · furnir · mikroçement · pllaka · lëkurë · pëlhurë · xham · metal
Doreza	Doreza minimaliste në ngjyrë të zezë mat ose çelik inox · pull-handle deri 1200 mm
Sisteme hapjeje	Batente (swing) · rrëshqitëse (pocket/sliding) · palosëse · roto
Dimenzionet	Gjerësia deri 1200 mm · lartësia deri tavan (2400–3000 mm) · me porosi

Procesi i Instalimit

01

Matjet & Projektimi

Matjet precize dhe zgjedhja e modelit, dimensioneve dhe përfundimit.

02

Instalimi i Kornizës

Korniza fiksohet në strukturë gjatë punimeve të ashpra. Nivelimi preciz.

03

Suvatimi & Përfundimi

Muri suvatohet deri te korniza. Përfundimi aplikohet mbi mur dhe panel.

04

Montimi Final

Paneli vendoset me menteshë, brava dhe doreza montohen. Rregullim 3D.

PËRPARËSITË

Pse Dyert Frameless?

Estetikë e Pastër
Duke eliminuar kornizat e dukshme, dyert frameless krijojnë sipërfaqe murale të pandërprera — interiori duket më i sofistikuar dhe arkitektonisht koherent.

Maksimizim i Hapësirës
Pozicionimi flush me murin kursen hapësirë vizuale dhe fizike. Hapësirat e vogla duken më të mëdha.

Versatilitet
Funksionojnë në çdo mjedis — banesa luksoze, hotele boutique, zyra, spa, dhe objekte komerciale.

Vlerë e Shtuar
Si zgjidhje arkitektonike premium, dyert frameless rrisin vlerën e pronës. Një deklaratë dizajni.

Mirëmbajtje e Lehtë
Pa korniza voluminoze ose dekorime që mbledhin pluhur. Pastrohen lehtë me një leckë të butë.

Integrim Smart Home
Kombinohen shkëlqyeshëm me panele kontrolli smart home, ndërprerës dixhitalë dhe sisteme automatizimi.





FRAMELESS DOORS

Koleksioni Premium · Dyer me Kornizë të Fshehur

Materialet premium · Prodhim evropian · Instalim profesional

© 2026 — Të gjitha të drejtat e rezervuara